

2. De montage van de goothaken

2.1 Vooreerst enkele tips en regels om rekening mee te houden:

- Minstens om de 50cm dient U een goothaak te plaatsen
- Per hoekstuk dient er voor en na telkens een goothaak te worden geplaatst
- Een afschot of hellingsgraad van de dakgoot is niet echt nodig, maar indien u dat toch wenst te doen neem dan ongeveer 2mm per lopende meter
- Werk met een smetkoord om de plaats van de goothaken te bepalen zodat deze netjes in één lijn worden geplaatst



< min 50cm > < min 50cm >

2.2 Om het type van de goothaak te bepalen zijn er drie verschillende situaties mogelijk:

- Situatie 1: er is een boordplank waaraan de goothaken rechtstreeks kunnen worden bevestigd én de dakoversteek bedraagt niet méér dan 5cm → kies voor korte goothaken
- Situatie 2: er is een dakgebinte waaraan de goothaken rechtstreeks kunnen worden bevestigd én de dakoversteek bedraagt niet méér dan 5cm → kies voor lange goothaken (45° schuin of recht)
- Situatie 3: er is een dakoversteek van méér dan 5cm → kies voor korte goothaken mét dakbevestigingsklemmen

2.3 Ingeval U werkt met korte goothaken bevestig deze dan rechtstreeks aan de boordplank, vervolg daarna met de werkwijze vanaf 2.6



2.4 Ingeval U werkt met lange goothaken:

- Kies voor de op 45° voorgeplooide haken indien de hellingsgraad van het dakgebinte 45° is (meest courant)
- Kies voor de rechte goothaken indien de hellingsgraad anders is dan 45°, U kan de haken zelf plooiën in de gewenste hoek
- Eventueel kan het aangewezen zijn om de onderste laag van de dakbedekking tijdelijk te verwijderen om gemakkelijk te werken, dit moet U zelf beoordelen.
- Vervolg daarna met de werkwijze vanaf 2.6

2.5 Ingeval U werkt met dakbevestigingsklemmen:

- Bevestig alle goothaken vooraf al in de sleuf van de dakbevestigingsklem
- Boor een gat in de dakbedekking op 10cm van het uiteinde links en rechts om de eerste en de laatste dakbevestigingsklem aan te bevestigen
- Schroef de eerste en de laatste dakbevestigingsklem met goothaak vast in dit gat (gebruik een schroef met waterdicht rondsel)
- Zorg dat de dakrand mooi over de goothaak komt zodat alles goed afwatert
- Vervolg daarna met de werkwijze van 2.6



2.6 Plooi de lipjes niet om vooraleer de goothaken zijn bevestigd, anders kan U de schroef niet meer goed bereiken. Eens alle goothaken zijn bevestigd mag je de lipjes naar boven omplooiën. Ze zullen straks de dakgoot vastklikken.

MONTAGEFICHE

