

## 7 De afvoer

### 7.1 Plaats de bevestigingsstukken

*Boor de bevestigingsstukken voor de afvoerbuis vast in de wand. Gebruik naargelang het type wand (hout, steen, staal) een andere soort bevestigingsmateriaal.*



### 7.2 Zet de afvoerpijp op de juiste lengte

*Met een haakse slijper (slijpsnijmachine) kan je de afvoerpijp op de juiste lengte zagen. Cullyx levert afvoerpijpen van 1m – 2m – 3m die nog op de correcte lengte moeten worden gezet. Vergeet niet de lengte van de bochten boven en van de eindbocht onder mee in te calculeren! Slijp nadien de bramen weg zodat je geen kwetsuren kan veroorzaken én zodat de afvoerpijp mooi in de eindbocht schuift.*



## 7.3 Fixeer de bochten en de afvoerpijp

*Schuif eerst de bovenste bochten in het uitloopstuk en draai ze in de richting van de afvoer. Plaats vervolgens de afvoerpijp in de bevestigingsstukken, sluit de strip in de voorkant van het voetstuk met de verdikking naar buiten en klem af. Als de afvoerpijp mooi is gefixeerd schuif je de eindbocht (met een verdikte omranding) in de afvoerpijp.*



## 7.4 Wat bij een dakoversteek?

*Een oversteek van max. 15cm kan je eenvoudigweg oplossen door twee bochten in omgekeerde richting te plaatsen. Wanneer de dakoversteek groter is zal je een verlengstuk moeten gebruiken tussen de twee bochten. Bestel daarom je afvoerbuïs op voldoende grote lengte, je hebt het overschot nodig voor de dakoversteek!*

